

Durable avainkaapin yhdistelmälukon käyttöohje

Avainkaapin yhdistelmälukko on asetettu avautumaan numeroyhdistelmällä "000". Voit asettaa oman 3-numeroisen koodin seuraavasti:

1. Aseta lukko alkuasentoon "000".
2. Lukon takapuolella näet punaisen vaihtovivun. Työnnä tämä vipu A-asennosta B-asentoon.
3. Aseta nyt kolmen numerovalitsimen avulla haluamasi numeroyhdistelmä. Merkitse uusi numeroyhdistelmä muistiin ja säilytä sitä turvallisessa paikassa.
4. Jätä nyt numerovalitsimet tähän asentoon ja työnnä vaihtovipu takaisin A-asentoon. Varmista, että olet suorittanut edellä kuvatut vaiheet oikein, ennen kuin suljet avainkaapin oven ja käytät lukkoa. Tämän jälkeen lukko voidaan avata enää vain asettamallasi uudella numeroyhdistelmällä. Yhdistelmälukko voidaan sulkea vasta, kun siihen on asetettu oikea numeroyhdistelmä. Jos haluat myöhemmin vaihtaa lukon numeroyhdistelmää, toista vaiheet 2 – 4.

KASSAKAAPPI
.NETTI